

Gebrauchsanleitung

für Uhrwerk NH25

Uhren mit NH25 Automatik- Uhrwerk (Produced by Seiko Instruments Inc.)

Achtung: Dieses Automatik- Uhrwerk kann nur beim tragen aufgezogen werden. KEIN HANDAUFZUG MÖGLICH !

Technische Daten

Uhrwerkskaliber 27.4 mm

Uhrwerk Höhe 5.32 mm

1/20-Sekundenzeiger

Stoßsicherung

Datumsanzeige mit Schnell-Verstellung

21 Rubinsteine

21600 Halbschwingungen pro Stunde

Ganggenauigkeit -10 bis + 30 Sek/Tag

Gangreserve mind. 41 Stunden

1. Einstellung der Zeit

- 1) Ziehen Sie die Krone in die zweite Klickposition heraus.
- 2) Drehen Sie die Krone, um den Stunden- und Minutenzeiger einzustellen.
- 3) Drücken Sie die Krone in die Ursprungsposition.

2. Einstellung des Datums

- 1) Ziehen sie die Krone in die erste Klickposition
- 2) Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um das Datum einzustellen *

* Stellen Sie das Datum NICHT zwischen 21:00 und 4:00 Uhr, da bei Datumseinstellung während dieser Zeit kein Datumswechsel erfolgen kann.

- 3) Nachdem Sie das Datum eingestellt haben, drücken Sie die Krone in die Ursprungsposition.

