

Werk cal. 26669



Technische Daten:

Durchmesser: 26 mm, Höhe: 4,6mm, 17 Lagersteine
Handaufzug, Zentrale Sekunde, Wochentag-, Datums-
und 24 Stundenanzeige.
21.600 Halbschwingungen
Ganggenauigkeit minus 20 bis plus 60 Sek/ Tag
Wochentag springt zwischen 23:00 und 04:00 Uhr.
Die rechte Anzeige ist für Wochentage.
Links ist die 24-Stunden Anzeige. Der Zeiger dreht sich
in 24 Stunden ein Mal.
Die Datumsanzeige ist an Zeiger für Stunden und
Minuten gekoppelt.

Bedienungsanleitung

1. Die Uhr wird durch Drehen der Krone nach vorne aufgezogen. Wenn Sie einen Widerstand beim Aufziehen spüren ist die Uhr zur Gänze aufgezogen.
2. Wochentag einstellen: die Krone herausziehen und die Zeiger im Uhrzeigersinn bis zum gewünschten Tag drehen.
3. Einstellen der Datumsanzeige:
 - Die Krone herausziehen (wie beim Zeiteinstellen)
 - Die Zeiger bis 24 :00 Uhr drehen: das Datum springt um eine Zahl
 - Weiter bis ca. 02:00 Uhr drehen
 - Zurück (gegen Uhrzeigersinn) bis ca. 19:00 Uhr drehen
 - Wieder im Uhrzeigersinn bis ca. 02:00 Uhr drehen
 - Diese Bewegung so lange wiederholen, bis die gewünschte Zahl (Datum) erscheint.
 - Zeit wie unter Punkt (2) beschrieben einstellen
 - Krone eindrücken.
4. Für das Zeiteinstellen ziehen Sie bitte die Krone heraus und drehen die Zeiger bis zur gewünschten Stelle im Uhrzeigersinn.
5. **Zeiteinstellen bitte erst nach der Einstellung des Datums durchführen.**
6. **Datumsanzeige bitte erst nach der Einstellung des richtigen Wochentages durchführen**

ACHTUNG:

Drehen Sie die Zeiger NICHT genau in jenem Augenblick zurück, in dem die Datumsscheibe beginnt, sich zu bewegen, immer erst dann zurückdrehen; wenn die Zeiger über die Zwei gelaufen oder gedreht sind.

Das Aufziehen des Werkes bei Widerstand beenden.

Bei Einhaltung dieser Regeln und einigermaßen sorgfältigem Umgang wird Ihnen die Uhr viele Jahre lang treue Dienste erweisen.