

Werk cal. 310579



Technische Daten:

Durchmesser: 31mm, Höhe: 5,38mm, 17
Lagersteine
Kleine Sekunde, Datumsanzeige, Mondphase
21.600 Halbschwingungen
Ganggenauigkeit minus 10 bis plus 20
Sekunden pro Tag
Gangreserve mindestens 42 Stunden
Werk mit Handaufzug

Bedienungsanleitung

1. Die Uhr wird durch Drehen der Krone nach vorne aufgezogen. Die Uhr ist zur Gänze aufgezogen, wenn Sie einen Widerstand beim Aufziehen spüren.
2. Für das Zeiteinstellen ziehen Sie bitte die Krone heraus und drehen die Zeiger bis zur gewünschten Stelle im Uhrzeigersinn. Die Krone wieder eindrücken.
3. Datumsanzeige springt um 24:00 Uhr.
4. Einstellen der Datumsanzeige:
 - Die Krone herausziehen (wie beim Zeiteinstellen)
 - Die Zeiger bis 24:00 Uhr drehen: das Datum springt um eine Zahl
 - Weiter bis ca. 02:00 Uhr drehen
 - Zurück (gegen Uhrzeigersinn) bis ca. 19:00 Uhr drehen
 - Wieder im Uhrzeigersinn bis ca. 02:00 Uhr drehen
 - Diese Bewegung so lange wiederholen, bis die gewünschte Zahl (Datum) erscheint.
 - Zeit wie unter Punkt (2) beschrieben einstellen
 - Krone reindrücken.
5. Einstellen der Mondphase:
Für die Mondphase gibt es keine Schnellverstellung. Bitte Zeiger solange vorwärts drehen bis die Mondphase stimmt, und dann das Datum über die Schnellverstellung 19:00 – 2:00, 19:00 – 2:00 einstellen.

ACHTUNG:

Drehen Sie die Zeiger NICHT genau in jenem Augenblick zurück, in dem die Datumsscheibe beginnt, sich zu bewegen, immer erst dann zurückdrehen; wenn die Zeiger über die Zwei gelaufen oder gedreht sind.

Das Aufziehen des Werkes bei Widerstand beenden.

Bei Einhaltung dieser Regeln und einigermaßen sorgfältigem Umgang wird Ihnen die Uhr viele Jahre lang treue Dienste erweisen.